

PCI®

Für Bau-Profis



WIR TUN ALLES FÜR DICHT

PCI BARRASEAL READY
SOFORT EINSATZBEREIT UND FLEXIBEL

NEU!

PCI Barraseal Ready ist eine gebrauchsfertige, flexible 1K-Abdichtung: Die einfache und sichere Lösung zum schnellen und dichten Einbinden bodentiefer Fenster- und Türelemente.

- Haftsicher mit höchster Rissüberbrückung
- Einfach zu verarbeiten und schnell durchtrocknend
- Kennzeichnungsfrei

PCI BARRASEAL READY

EINFACH, SCHNELL, DICHT

PCI Barraseal Ready ist eine gebrauchsfertige, flexible 1K-Abdichtung zum Abdichten von Detailanbindungen nach DIN 18533. Im System mit PCI Barraseal Ready Vlies können damit Anschlüsse von bodentiefen Fenster- und Türelementen nach deren Einbau sicher in die bestehende Bauwerksabdichtung eingebunden werden.

- Einfach zu verarbeiten: roll- und streichbar
- Höchste Rissüberbrückung nach Prüfgrundsätzen FLK (RÜ3-E)
- Haftsicher auf mineralischen Untergründen als auch auf den üblichen Materialien von Tür- und Fensterelementen
- Schnell durchtrocknend, nach ca. 1 Stunde regenfest, voll belastbar nach 12 Stunden
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Perfekt – auch für kleine Flächen

Dank ready-to-use Rezeptur muss weder in Teil- oder Kleinstmengen angemischt noch übrig gebliebenes Restmaterial verworfen werden. Sie nutzen einfach die benötigte Menge und verschließen danach wieder das Gebinde.



READY-TO-USE:



Schritt
1

PCI Barraseal Ready mit einer kurzflorigen Rolle oder einem Pinsel flächendeckend auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen.



Schritt
2

Das PCI Barraseal Ready Vlies vollflächig in die noch frische Schicht PCI Barraseal Ready einlegen und vorsichtig andrücken.

Hinweis: Bei größeren Flächen die einzelnen Vlies-Bahnen mind. 5 cm überlappen lassen und mit einer Zwischenlage PCI Barraseal Ready verbinden.



Schritt
3

Das eingelegte PCI Barraseal Ready Vlies frisch in frisch mit einer zweiten Schicht PCI Barraseal Ready vollständig überarbeiten.



Schritt
4

Die Abdichtung bis zur Aushärtung von PCI Barraseal Ready vor Wasser- und Frosteinwirkung schützen. Das Aufbringen einer Schutzschicht darf ebenfalls erst nach dem Aushärten der Abdichtungsschicht erfolgen.